

OFFLINE - Türleser für den DGV-Ausweis +

Der konfigurierbare Tür- und Funktionsleser



Das Offline-Lesegerät kann durch den Einsatz von Konfigurations- / Teach-in Karten individuell an die Anforderungen für den jeweiligen Zutrittsbereich im Club angepasst werden. Diese Konfiguration kann jederzeit vorgenommen und auch geändert werden. Dazu muss die jeweilige Konfigurationskarte nur kurz vor den Leser gehalten werden. Sobald ein alternierendes Piep-Signal ertönt, ist die neue Konfiguration gespeichert.

Wichtig!

Als finale Karte muss nach jeder Konfigurationsänderung **IMMER** die Schaltzeit des Relais eingestellt werden. (Nachlaufzeit 1/3/5 Sekunden)

D.h. z.B. bei einer Änderung der Jahresprüfung muss anschließend erneut die Schaltzeit-Nachlauf Karte eingelesen werden. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen des Lesegerätes kommen

Sie können die Funktionen wie folgt kombinieren (nur eine Auswahl je Spalte):

<ul style="list-style-type: none"> • Schaltzeit-Nachlauf 1 Sekunde • Schaltzeit-Nachlauf 3 Sekunden • Schaltzeit-Nachlauf 5 Sekunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriffsberechtigung nur eigener Club • Zugriffsberechtigung eigener Club & alle DGV 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Jahresprüfung • Jahresprüfung 2018 & 2019 • Jahresprüfung 2019 & 2020 • Jahresprüfung 2020 & 2021 • Jahresprüfung 2021 & 2022 • ...
---	---	--

Konfigurations- /Teach- in Karten



Schaltzeit für Relais – Nachlaufzeit 1/3/5 Sekunden

Mit der jeweiligen Teach-in Karte wird die Relais-Schaltzeit auf die gewünschte Zeit eingestellt. Das bedeutet, dass beim Lesen einer zugelassenen Karte der Relaiskontakt schaltet und nach dem Entfernen der Karte aus dem Lesebereich das Relais noch für die vorgegebene Zeit geschaltet bleibt.

Zutrittsberechtigung nur eigener Club (z.B. Caddyraum)

Hiermit werden nur noch Karten des eigenen Clubs zugelassen.

Zutrittsberechtigung eigener Club & alle DGV (z.B. externe Toilette)

Hiermit werden alle DGVplus Karten zugelassen.

Gästekarten, Schlüsselanhänger, Serviceausweise können bei entsprechender Codierung ebenfalls verwendet werden.

Keine Jahresprüfung

Hiermit wird die Überprüfung der Jahresabfrage bzw. Gültigkeit der DGV-Karte deaktiviert.

Jahresprüfung 2018 & 2019 / 2019 & 2020 / 2020 & 2021 / ...

Hiermit wird die Jahresprüfung aktiviert.

Es funktionieren dann nur DGV-Ausweise aus den jeweiligen beiden Jahren. Dadurch kann der Übergang zum neuen Jahresausweis problemlos gewährleistet werden. Den Übergangzeitpunkt bestimmt der Club.

Wichtig!

Als finale Karte muss nach jeder Konfigurationsänderung **IMMER** die Schaltzeit des Relais eingestellt werden. (Nachlaufzeit 1/3/5 Sekunden)

D.h. z.B. bei einer Änderung der Jahresprüfung **muss** anschließend **erneut** die Schaltzeit-Nachlauf Karte eingelesen werden. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen des Lesegerätes kommen.

Status-LEDs

Die rote LED zeigt die Betriebsbereitschaft / Spannungsversorgung des Lesers.

Die grüne LED leuchtet bei erfolgreichem Lesen einer Karte.

Anschlüsse

- -12V / GND
- +12V
- Rel (potentialfreier Relaiskontakt - Anschluss für den elektrischen Türöffner)
- Rel (potentialfreier Relaiskontakt - Anschluss für den elektrischen Türöffner)
- Serviceanschluss (nur für Hersteller)



Technische Daten

- Stromversorgung: 12V DC
- Leistungsaufnahme: 1W im Stand-by
- Sicherheits-RFID Technik mit Mifare 13,56 MHz Standard
- Leseabstand: bis zu 50 mm
- Ansteuerung Türmagnet über potentialfreien Relaiskontakt max. 3A
- Aufputzgerät im wasserfesten Stahlgehäuse zur Montage im Innen- und Außenbereich
- Abmessungen (LxBxH): 135 x 135 x 40 mm
- Temperaturbereich: 0°C bis +60°C

Anschlußschema

